Mandis shop

AIWA001

Original		Rechange	
	Power		Power
	Channel+	CH	CH+ / Page+
	Channel-	CH PAGE	CH- / Page-
	Play	SLOW	Play / Slow
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	<< Search	PRESET-	I<< / Preset-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Search >>	PRESET+	>>I / Preset+
	Pause/Noise	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Record	REC MODE	Rec / Rec Mode

Original	Rechange

https://tout-telecommandes.fr/fr/Aiwa/1066583-82257-telecommande-de-remplacement-pour-Aiwa-Aiwa001.html