Original		Rechange	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
BROWSER WWW.	www. Browser	LIST SMART	Smart / List
REFRESH	Refresh	ANGLE INFO	Info / Angle
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
MIX TXT	TXT / Mix	GOTO TEXT	Text / Goto
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SCREENSHOT	Screenshot	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
INDEX	<< / Index	TUNE-	<< / Tune-
HOLD	>> / Hold	TUNE+	>> / Tune+
HOLD	>> / Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop / Hold

Original		Rechange	
REVEAL	I<< / Reveal	PRESET-	I<< / Preset-
CANCEL	>>I / Cancel	PRESET+	>>I / Preset+
CANCEL	>>I / Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
SUBPAGE	Subpage	SURROUND	Eject / Surround
ASPECT	Aspect	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
FREEZE	Freeze	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
SIZE	Play/Pause / Siz	SLOW	Play / Slow
SIZE	Play/Pause / Siz	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SIZE	Play/Pause / Siz	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Down		Down

Original	Rechange
Set	Setup / OPT /
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
CH +	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
TV / Radio	TV/ Radio /
CH -	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
i / Display	Display / Media

Original	Rechange
0	0
Recall / Mouse	Back / Return
Sleep	Sleep / Timer
P-Mode	Picture / Format
S-Mode	Sound / Title