Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
NICAM/A2 AUDIO	Audio / Nicam/A2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
PMODE	P Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SMODE	S Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Rechange	
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
FREEZE	Freeze	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
OPTIONAL	Rec / Optional	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
OPTIONAL	Rec / Optional	REC MODE	Rec / Rec Mode
RED	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
GREEN	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
YELLOW	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
BLUE	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Up		Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original	Rechange	Original	Rechange
EXIT Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear	S.PAGE S. Page / >>I	PRESET+ >>I / Preset+
CH Ch +	CH PAGE + CH+ / Page+	TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ	---	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
VOL Vol +	VOL + Vol +	MOUSE Mouse	LIST SMART Smart / List
CH Ch -	CH PAGE - CH- / Page-		
Home	SHIFT + HOME MENU Shift + Menu /		
VOL Vol -	VOL - Vol -		
HOLD Hold / Play/Paus	SLOW Play / Slow		
HOLD Hold / Play/Paus	SHIFT + SLOW Shift + Play /		
HOLD Hold / Play/Paus	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
REVEAL Reveal / <<	TUNE- << / Tune-		
SIZE Size / >>	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /		
SIZE Size / >>	TUNE+ >> / Tune+		
INDEX Index / Stop	SHIFT + HOLD Shift + Stop /		
INDEX Index / Stop	HOLD Stop / Hold		
I<<	PRESET- I<< / Preset-		
S.PAGE S. Page / >>I	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset+		