Original	Rechange	Original	Rechange
Update	Pause / Step / Freeze	0/10	0
Reveal	Play / Slow	Red	Red / Netflix / Search
5	5	Green	Green / APP / Repeat
Volume+	Vol+	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Chan.Up	CH+ / Page+	Blue	Blue / Prime Video / Random
Volume-	Vol-	Txt Expand	Zoom / Size
Menu audio	Audio / Lang I/II	Mute	Mute / Dimmer
Chan.Down	CH- / Page-	Txt Stop	Stop / Hold
1	1	Info	Info / Angle
2	2	Subt.List	Subtitle / EQ
3	3	Sleep Timer	Sleep / Timer
4	4	Return TV	TV/Radio /
Back	Back / Return	Text	Text / Goto
6	6	On/Off	Power
7	7	TV/AV	AV / Input / RDS
8	8	Menu	Menu / Home
9	9	Menu Up	Up

Original	Rechange	Original	Rechange
Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		
Menu Left	Left		
OK Enter	OK OK		
Menu Right	Right		
Menu Down	Down		