Original		Rechange	
On Off	On / Off		Power
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CD/DVD	CD / DVD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
FM/AM	FM / AM	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
Tape	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TV Power	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
VCR Power	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
AUX Power	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
DVD Menu	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
Exit	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Settings	Settings	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Tune	Up / Tune +		Up
Seek	Left / Seek -		Left
Enter	Enter	OK	OK
	Right / Seek -		Right
	Down / Tune -	SHIFT +	Shift + Down
	Down / Tune -		Down

Original		Rechange	
Channel Chapter	Ch./Chap./Preset Track +	CH PAGE +	CH+ / Page+
Volume	Volume +	VOL +	Vol +
Preset Track	Ch./Chap./Preset Track -	CH PAGE −	CH- / Page-
Volume	Volume -	VOL −	Vol -
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold
Pause	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
Play	Play	SLOW	Play / Slow

Original		Rechange		Original	Rechange
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	<<	SHIFT + TUNE-	Shift + << /		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Shuffle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Speakers 2-3-5	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
	Surround -	SHIFT + VOL -	Shift + Vol -		
	Surround +	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +		

Original		Rechange	
On Off	On / Off	Power	
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CD/DVD	CD / DVD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
FM/AM	FM / AM	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
Tape	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TV Power	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
VCR Power	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
AUX Power	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
DVD Menu	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
Exit	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Settings	Settings	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Tune ▲	Up / Tune +	▲	Up
Seek ◀	Left / Seek -	◀	Left
Enter	Enter	OK	OK
▶	Right / Seek -	▶	Right
▼	Down / Tune -	▼	Down
Channel Chapter ▲	Ch. / Chap. / Preset Track +	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Rechange	
Volume ▲	Volume +	+ VOL	Vol +
Preset Track ▼	Ch. / Chap. / Preset Track -	CH PAGE −	CH- / Page-
Volume ▼	Volume -	VOL −	Vol -
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
Stop ■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
Pause ❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
Play ▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-

Original		Rechange		Original	Rechange
	<<	SHIFT + TUNE-	Shift + << /		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	>>	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /		
Shuffle	Shuffle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
Repeat	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
Speakers 2-3-5	Speakers 2-3-5	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
Surrou -	Surround -	SHIFT + VOL	Shift + Vol -		
round +	Surround +	SHIFT + VOL	Shift + Vol +		