Mandis shop

BSA008

Original		Rechange		Original	Rechange
MUTE	Mute	MUTE	Mute		
MASTER VOLUME +	Master	+ VOL	Vol +		
MASTER VOLUME -	Master Volume-	VOL −	Vol -		
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV		
FRONT −	Front-	⏮	<<		
FRONT +	Front+	⏭	>>		
REAR −	Rear -	CH −	Ch -		
REAR +	Rear+	+ CH	Ch +		
SUB −	SUB-	▼	Down		
SUB +	SUB+	▲	Up		
CENTER −	Center-	⏮	I<<		
CENTER +	Center+	⏭	>>I		
	Left	◀	Left		
	Right	▶	Right		

https://tout-telecommandes.fr/fr/Belson/1063529-82632-telecommande-de-remplacement-pour-Belson-BSA008.html