Mandis shop

Benq RC02

Original		Rechange	
Standby		Power	
Info		Help / Info	
Menu/Exit		Menu	
Auto		Auto	
Eco Blank		Eco / Aspect	
Source		Source	
Up/Keystone+		Up	
Down/Keystone-		Down	
Right		Right	
Left		Left	
Mode/Enter		Enter	
Smart Eco		Mode	
Aspect		Shift + Aspect Eco	Shift + Eco / Aspect
Vol+		Page▲ Vol	Vol + / Page +
Vol-		Page▼ Vol	Vol - / Page -
Mute		Mute Blank	Blank / Mute
Digital Zoom+		Play +	+ / Play

Original		Rechange	
Digital Zoom –	Digital Zoom-	Stop –	- / Stop
Up Page	Page Up	Shift + Page▲ Vol	Shift + Vol + / Page +
Page Down	Page Down	Shift + Page▼ Vol	Shift + Vol - / Page -
Freeze	Freeze	Timer Freeze	Freeze / Timer
On Timer	On/Timer	Shift + Timer Freeze	Shift + Freeze / Timer
Timer Set up	Set Up/Timer	Shift + Video Comp	Shift + Comp / Video
CC	CC	Shift + Mode	Shift + Mode
3D settings	3D Settings	Invert 3D	3D / Invert
Quick Install	Quick Install	Video Comp	Comp / Video
Teaching template	Teaching	Shift + Auto	Shift + Auto

https://tout-telecommandes.fr/fr/Benq/1059719-24594-telecommande-de-remplacement-pour-Benq-RC02-5JJ5E06001.html