Mandis shop

Benq SP840

Original	Rechange
POWER	Power
UP	Up
LEFT	Left
ENTER	Enter
RIGHT	Right
DOWN	Down
PAGE UP	Shift + Page▲ Vol — Shift + Vol + / Page +
PAGE DOWN	Shift + Page▼ Vol — Shift + Vol - / Page -
▲	Shift + Up
◄	Shift + Left
OK	Shift + Enter
►	Shift + Right
▼	Shift + Down
KEYSTONE UP	Mode
KEYSTONE	Video Comp — Comp / Video
VOLUME+	Page▲ Vol — Vol + / Page +
VOLUME-	Page▼ Vol — Vol - / Page -

Original	Rechange
MENU	Menu
STATUS	Aspect Eco — Eco / Aspect
MUTE	Shift + Mute Blank — Shift + Blank / Mute
AUTO	Auto
BLANK	Mute Blank — Blank / Mute
ZOOM+	Play + — + / Play
SOURCE	Source
FREEZE	Timer Freeze — Freeze / Timer
ZOOM-	Stop − — - / Stop

https://tout-telecommandes.fr/fr/Benq/1063072-79783-telecommande-de-remplacement-pour-Benq-SP840.html