Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DISPLAY INFO	Info/Display	DISPLAY INFO	Info
Q-PLAY TV/RADIO	Q-Play/Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
MENU /Pg Dn	Menu/PgDn	TOP MENU MENU	Menu
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
SLOW EXIT	Exit/Slow	CLEAR EXIT	Exit

Original		Rechange	
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL−	Vol-	VOL −	Vol -
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
PREV	Red	A	Red
NEXT	Green	B	Green
REW	Yellow	C	Yellow
FF	Blue	D	Blue
NEXT	Next		>>I
PREV	Prev		I<<
REW	Rew		<<
FF	FF		>>

Original		Rechange	
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
STOP	Stop	■	Stop
PAUSE	Pause	❚❚	Pause
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
PBC LIST	List/PBC	DISC NAV LIST	List
TITLE /Pg Up	Title/PgUp	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
REPEAT	Rec/Repeat	REC MODE	Rec
ZOOM PVR	PVR/Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
A-B FAV	FAV/A-B	FAV PRE-CH	Pre Ch
VIDEO	Video	TIMER AV	AV
SEARCH TTX	TTX/Search	REPEAT TEXT	Text
DVD/DVB	DVD/DVB	APP MEDIA	Media
STEP	Step	PICTURE FORMAT	Format
P/N EPG	EPG/P/N	-/-- GUIDE	Guide
ANGLE	Angle	ECO 3D	3D

Original		Rechange	
RANDOM	Random	PROG SLEEP	Sleep
MUTE	Mute	MUTE	Mute
USB	USB	HOME SMART	Smart