Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/	0	0	0
II	Pause	II	Pause
	Recall	RETURN BACK	Back
FAV	Fav	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
i	i	DISPLAY INFO	Info

Original		Rechange	
EPG	EPG	- / -- GUIDE	Guide
SAT	Sat	HOME SMART	Smart
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Prog +	+ CH	Ch +
	Down		Down
	Prog -	CH –	Ch -
	Right		Right
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Left		Left
	Vol -	VOL –	Vol -
OK	Ok	OK	Ok
	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	Zoom	ZOOM	Eject
P-	Page -		<<
P-	Page -		I<<
HELP	Help	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original		Rechange		Original	Rechange
F1	F1	SETTINGS OPT	Options		
P+	Page +	>>I	>>I		
P+	Page +	>>	>>		
UHF	UHF	PICTURE FORMAT	Format		
P/N	P/N	ECO 3D	3D		
TV/SAT	TV/SAT	APP MEDIA	Media		
	Subtitles	AD SUBT	Subt		
	Audio	SOUND DUAL	Dual		
	Red / Audio	A	Red		
	Green / Mosaic	B	Green		
	Yellow / Clock	C	Yellow		
	Blue / Text	D	Blue		
	Text	REPEAT TEXT	Text		