Original		Rechange	
	Standby		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	Mem		Rec / Rec Mode
	<< Scan		<< / Tune-
	Scan >>		>> / Tune+
	I<< Preset		I<< / Preset-
	Preset >>I		>>I / Preset+
	Open/Close		Eject / Surround
	Auto (Tuner)		TV/Radio /
	Input		AV / Input / RDS
	Info		Info / Angle
	Vol+		Vol+
	Vol-		Vol-
	1		1

Original		Rechange	
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	REP/--		Green / APP / Repeat
	Speakers A/B		Yellow / YouTube / Repeat
	Dimmer	+	Shift + Mute / Dimmer
	<< Scan	+	Shift + << /
	Scan >>	+	Shift + >> /
	I<< Preset	+	Shift + I<< / Preset-
	>>I Preset	+	Shift + >>I / Preset+
	FM/AM (Tuner)	+	Shift + 6

Original	Rechange
Open/Close	Eject / Surround
Input	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE — Shift + Mute / Dimmer
REP/--	Green / APP / Repeat
Play	Play / Slow
Pause/Auto	Pause / Step / Freeze
Stop/FM/AM	Stop / Hold

Original	Rechange
Mem	Rec / Rec Mode
<< Scan	<< / Tune-
Scan >>	>> / Tune+
Mute	Mute / Dimmer
I<< Preset	I<< / Preset-
Preset >>I	>>I / Preset+
Vol+	Vol+
Vol-	Vol-
Standby	Power
Info	Info / Angle
Speakers A/B	Yellow / YouTube / Repeat