Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	CH+	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer	CH-	CH- / Page-
1	1	≡	D.Menu / Top
2	2	Input	AV / Input / RDS
3	3	Smart Colors	Display / Media
4	4	Up	Up
5	5	Down	Down
6	6	Right	Right
7	7	Left	Left
8	8	OK	OK
9	9	Back	Back / Return
0	0	Exit	Exit / Cancel / Clear
EPG	Guide / EPG / -/--	Red	Red / Netflix / Search
Rec	Rec / Rec Mode	Home	Menu / Home
Info	Info / Angle	Green	Green / APP / Repeat
Vol +	Vol +	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Vol -	Vol -	Blue	Blue / Prime Video / Random

Original		Rechange		Original	Rechange
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
SUBT	Subt	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto		
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime		
Google Play	Google Play	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /		