Original		Rechange	
Mute	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Power	POWER	POWER	Power
Picture	PICTURE	FORMAT PICTURE	Picture / Format
Sound	SOUND	TITLE SOUND	Sound / Title
Multimedia	MULTI MEDIA	MEDIA DISPLAY	Display / Media
Source		RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Aspect	ASPECT	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
Up / PR +		CH+ / Page+	
Up / PR +		Up	
Recall	RECALL	RETURN BACK	Back / Return
Left / Vol -		Left	
Left / Vol -		VOL -	Vol -
Menu	MENU	HOME MENU	Menu / Home
Right / Vol +		VOL +	Vol +
Right / Vol +		Right	
Prev PR	PREV PR	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
Down / PR -		Down	

Original		Rechange	
Down / PR -		CH PAGE -	CH- / Page-
OK	OK	OK	OK
Red / P.Mode	P.MODE	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Green / P.Still	P.STILL	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Yellow / P.Swap	P.SWAP	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / P.Input	P.INPUT	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Dynamic Bass	DYNAMIC BASS	LIST SMART	Smart / List
3D - Panorama	3D-PANORAMA	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
P.PR +	P.PR ▲	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
Audio I / II		LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
Still	STILL	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
P.PR -	P.PR ▼	SHIFT + CH PAGE -	Shift + CH- /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

Original		Rechange		Original		Rechange	
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
LOCK	Lock	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
[≡]	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto				
[≡?]	[≡?]	SURROUND ⏏	Eject / Surround				
[≡X]	[≡X]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
Size	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
[≡o]	[≡o]	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
Hold	Hold	HOLD ■	Stop / Hold				
[/≡]	[/≡]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
[≡i]	[≡i]	ANGLE INFO	Info / Angle				