Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer	Menu Up	Up
H/V Play	Play / Slow	Info	Info / Angle
Dec/Pause	Pause / Step / Freeze	Menu Left	Left
East	Rec / Rec Mode	OK Enter	OK
Lang./Rewind	<< / Tune-	Menu Right	Right
LNB F.Forward	>> / Tune+	Exit	Exit / Cancel / Clear
West	I<< / Preset-	Menu Down	Down
Dev	>>I / Preset+	Back	Back / Return
Audio	Audio / Lang I/II	Volume+	Vol +
Subt.List	Subtitle / EQ	SAT Sky	Smart / List
Zoom	Zoom / Size	CH/Page+	CH+ / Page+
Sleep Timer	Sleep / Timer	Volume-	Vol -
TV	TV/Radio /	Display	Display / Media
Opt?	Setup / OPT /	CH/Page-	CH- / Page-
Text	Text / Goto	1. ?	1
TV/SAT	AV / Input / RDS	2abc	2

Original	Rechange
3def	3
4ghi	4
5jkl	5
6mno	6
7pqrm	7
8tuv	8
9wxyz	9
Guide Pilote	Guide / EPG / -/--
0/10	0
FAV Pref.	Fav / Marker / PC
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
PWR On/Off	Shift + Power
Freeze	Shift + Pause / Step /
Video	Shift + 4

Original	Rechange
Epg	Shift + Guide / EPG / -/--
	Shift + Fav / Marker / PC
	Shift + Red / Netflix /
App	Shift + Green / APP /
	Shift + Yellow / YouTube /
	Shift + Blue / Prime