| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| STANDBY/ON | Standby / On | | Power |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| OPEN/CLOSE | Open / Close | CLEAR EXIT | Exit |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV/DVD | TV / DVD | SEARCH TV/R | TV/R |
| CL | CL | SHIFT + CLEAR EXIT | Shift + Exit |
| DVD/HDD | DVD / HDD | APP MEDIA | Media |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| HIDE | Hide | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| TV MODE | TV Mode | SHIFT + SEARCH TV/R | Shift + TV/R |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| ZOOM | Zoom | ZOOM | Eject |
| ANGLE | Angle | PICTURE FORMAT | Format |
| REC | Rec | REC MODE | Rec |
| REC MODE | Rec Mode | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec |
| EDIT | Edit | -/-- GUIDE | Guide |
| TIMESHIFT | Timeshift | PROG SLEEP | Sleep |
| CHANN – | Channel- | CH – | Ch - |
| CHANNEL + | Channel+ | + CH | Ch + |
| TITLE | Title | HOME SMART | Smart |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ◀ | Left | ◀ | Left |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| RESTART | Restart | RETURN BACK | Back |
| SETUP | Setup | SETTINGS OPT | Options |
| STOP | Stop | ■ | Stop |
| PLAY | Play | PLAY MODE ▶ | Play |
| PAUSE | Pause | II | Pause |
| REV-SCA | << Scan REV | « | << |
| CAN-FWD | >> Scan FWD | » | >> |
| PREV | I<< Prev | K | I<< |
| NEXT | >>I Next | » | >>I |
| REV-STE | Step REV | VOL – | Vol - |
| TEP-FWD | Step FWD | + VOL | Vol + |
| REPLAY | Replay | A | Red |
| SKIP | Skip | B | Green |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| A-B | A-B | SHIFT + REPEAT TEXT | Shift + Text |
| RANDOM | Random | C | Yellow |
| BOOKMARK | Bookmark | FAV PRE-CH | Pre Ch |