| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | POWER | Power |
| P.MODE | P.Mode | PICTURE FORMAT | Format |
| S.MODE | S.Mode | DISC NAV LIST | List |
| SWAP | PIP Swap | ECO 3D | 3D |
| STILL | Still | II | Pause |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| TV | TV | SEARCH TV/R | TV/R |
| AV | AV | TIMER AV | AV |
| MULTIMEDIA | Multimedia | APP MEDIA | Media |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| PREV.PR | Prev. PR | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| I/II | Audio / I/II | SOUND DUAL | Dual |
| PR+ | PR + | + CH | Ch + |
| PR- | PR - | CH – | Ch - |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL- | Vol - | VOL – | Vol - |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| MENU | OK | OK | Ok |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| S.EFFECT | S.Effect | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| RECALL | i / Recall | RETURN BACK | Back |
| EDIT | Edit | DISPLAY INFO | Info |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| | Text | REPEAT TEXT | Text |
| | Reveal | HOME SMART | Smart |
| SOURCE | [≡X] / PIP Source | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV |
| PR▲ | [≡↕] / PIP PR + | SHIFT + + CH | Shift + Ch + |
| PIP | PIP | SETTINGS OPT | Options |
| | PIP Position | ZOOM ⏏ | Eject |
| PR▼ | PIP PR - | SHIFT + CH − | Shift + Ch - |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |