Mandis shop

Del onghi 5515110521

Original		Rechange		Original	Rechange
	Power		Power		
MODE	Mode	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
	FAN	LIST SMART	Smart / List		
+	+	CH PAGE +	CH+ / Page+		
−	-	CH PAGE −	CH- / Page-		
	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
	Swing	OK	OK		
	Home	HOME MENU	Menu / Home		
	Silence	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		

https://tout-telecommandes.fr/fr/Delonghi/1632-573-telecommande-de-remplacement-pour-Delonghi-5515110521.html