Original	Rechange	Original	Rechange
Open/Close	Eject / Surround	Recorder 2	Display / Media
Disc Skip	Text / Goto	CD	Shift + 3
Power	Power	Tuner	Shift + 6
1	1	Line	Setup / OPT /
2	2	Random	Blue / Prime Video / Random
3	3	Play	Play / Slow
4	4	Pause	Pause / Step / Freeze
5	5	Repeat	Green / APP / Repeat
6	6	I<<	I<< / Preset-
7	7	Stop	Stop / Hold
8	8	>>I	>>I / Preset+
9	9	Tuner Preset Up	>> / Tune+
0	0	Vol +	Vol +
+10	Guide / EPG / -/--	Muting	Mute / Dimmer
Program/Direct	TV/Radio /	Tuner Preset	<< / Tune-
Phone	Shift + 7	Vol -	Vol -
Recorder 1	Smart / List	Disc/USB	AV / Input / RDS

Original		Rechange	
FOLDER MODE	Folder Mode	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
FOLDER +	Folder +		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
REMOTE / BROWSE	Remote/ Browse	ANGLE INFO	Info / Angle
FOLDER –	Folder -		Down

Original	Rechange