Mandis shop

Denon RC-152

Original		Rechange	
AMP	AMP Power		Power
TUNER PRESET	TUNER PRESET	CH −	Ch -
TUNER PRESET	TUNER PRESET	+ CH	Ch +
CD	AMP CD	1	1
PHONO	AMP Phono	2	2
AUX	AMP AUX	3	3
TUNER	AMP Tuner	4	4
TAPE-2	AMP Tape-2	6	6
TAPE-1	AMP Tape-1	5	5
MUTING	AMP Muting	MUTE	Mute
VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME	Volume-	VOL −	Vol -
PLAY	Play CD	PLAY MODE	Play
PAUSE	Pause CD		Pause
STOP	Stop CD		Stop
I<< CD			I<<
>>I CD			>>I

Original		Rechange	
REPEAT	Repeat CD	REPEAT TEXT	Text
>> CD			>>
<< CD			<<
A/B	A-B Deck	HOME SMART	Smart
PAUSE	Pause Deck	SHIFT +	Shift + Pause
STOP	Stop Deck	SHIFT +	Shift + Stop
REC	Rec Deck	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
REW	<< Deck	SHIFT +	Shift + <<
FF	>> Deck	SHIFT +	Shift + >>
PLAY(REV)	< Play Deck		Left
PLAY	Play > Deck		Right
PLAY	Play > Deck	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play