Original	Rechange	Original	Rechange
DVD Power	Power	Subtitle	Subtitle / EQ
Open/Close	Eject / Surround	Audio	Audio / Lang I/II
1	1	Repeat	Green / APP / Repeat
2	2	A-B Repeat	Yellow / YouTube / Repeat
3	3	Top Menu/PBC	D.Menu / Top
4	4	Menu	Menu / Home
5	5	Up	Up
6	6	Left	Left
Prog/Direct	TV/Radio /	Enter	OK
7	7	Right	Right
8	8	Angle	Info / Angle
9	9	Down	Down
Call	Text / Goto	Return	Back / Return
0	0	Display	Display / Media
+10	Guide / EPG / -/--	Stop	Stop / Hold
Clear	Exit / Cancel / Clear	Still/Pause	Pause / Step / Freeze
Random	Blue / Prime Video / Random	Play	Play / Slow

Original	Rechange	Original	Rechange
SLOW/SE << Slow/Search	TUNE- << / Tune-		
/SEARCH >> Slow/Search	TUNE+ >> / Tune+		
SKI I << Skip	PRESET- I << / Preset-		
SKIP >>I Skip	PRESET+ >>I / Preset+		
SETUP Setup	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
NTSC/PAL NTSC/PAL	FORMAT PICTURE Picture / Format		
ZOOM Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size		
SLIDE SHOW Slide Show	LIST SMART Smart / List		