Mandis shop

# Denon RC-224

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Open/Close | Eject / Surround | Volume+ | Vol + |
| Fader | Mute / Dimmer | Pause | Pause / Step / Freeze |
| Prog/Direct | TV/Radio / | Volume- | Vol - |
| Prog/Direct | Smart / List | Stop | Stop / Hold |
| 1 | 1 | I<< | I<< / Preset- |
| 2 | 2 | >>I | >>I / Preset+ |
| 3 | 3 | Repeat | Green / APP / Repeat |
| 4 | 4 | Random | Blue / Prime Video / Random |
| 5 | 5 | << | << / Tune- |
| 6 | 6 | >> | >> / Tune+ |
| 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | | |
| 0 | 0 | | |
| +10 | Guide / EPG / -/-- | | |
| Call | Fav / Marker / PC | | |
| Play | Play / Slow | | |

https://tout-telecommande.fr/fr/Denon/1627-1827-telecommande-remplacement-pour-Denon-RC224-490604.html