| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| ON | Power On | | Power |
| OFF | Power Off | SHIFT + | Shift + Power |
| MODE | Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| OPEN/CLOSE | Open/Close | SURROUND | Eject / Surround |
| A-B REPEAT | A-B Repeat | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| RANDOM | Random | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| ZOOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| ANGLE | Angle | ANGLE INFO | Info / Angle |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| +10 | +10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| TOP MENU | Top Menu | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| SETUP | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| SEARCH MODE | Search Mode | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| SKIP | I << Ski p | PRESET- | I << / Pr eset - | | |
| SKIP | Ski p >>I | PRESET+ | >>I / Pr eset + | | |
| | << | TUNE- | << / Tune- | | |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | |
| STOP | St op | HOLD | St op / Hol d | | |
| PLAY | Pl ay | SLOW | Pl ay / Sl ow | | |
| STILL / PAUSE | St i l l / Pause | STEP - FREEZE | Pause / St ep / Freeze | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |