Original		Rechange	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
10+ -/--	-/-- / 10+	-/-- GUIDE	Guide
Q.VIEW	Q.View	HOME SMART	Smart
P.P	P.P	FAV PRE-CH	Pre Ch
[+]	[+]	DISPLAY INFO	Info
SWAP	Swap	RETURN BACK	Back

Original		Rechange	
▮◀◀	▮◀◀	I<<	I<<
▶▶▮	▶▶▮	>>I	>>I
◀◀	◀◀	<<	<<
▶▶	▶▶	>>	>>
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
▶/▮▮	▶/▮▮	PLAY MODE ▶	Play
▶/▮▮	▶/▮▮	▮▮	Pause
■	■	■	Stop
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
SOURCE	TV / AV / DVD	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
PROG+	Prog+	+ CH	Ch +
PROG-	Prog-	CH −	Ch -
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol-	VOL −	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SYS.	Sys.	APP MEDIA	Media

Original	Rechange
Reveal	Green
Slow / Text	Text
Size	3D
Mix	TV/R
Title	List
Angle / Index	Format
Stop	Shift + Stop
Zoom /	Eject
DVD Menu	D. Menu
Program	Sleep
Subtitle	Subt
Audio	Dual
Goto	Red
(j)	Blue
DVD Setup	Options
Display	Shift + Info
Up	Up

Original	Rechange
Left	Left
Enter	Ok
Right	Right
Down	Down