Original		Rechange	
	POWER		Power
	←○	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
	☼*/Ö	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
	☼²/♀	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	SOURCE	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	PRESETS	LIST SMART	Smart / List
	┼┼┼	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	♫/☺/◘	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	SLEEP	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	1 . /@	TV 1	1
	2 abc	DVD 2	2
	3 def	CD - STB 3	3
	4 ghi	VIDEO 4	4
	5 jkl	TAPE 5	5
	6 mno	TUNER 6	6
	7 pqrs	AUX - HDD 7	7
	8 tuv	USB 8	8

Original		Rechange	
	9 wxyz	BLUETOOTH 9	9
	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	0	HDMI - SAT 0	0
	↔	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
	TV GUIDE	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
	MENU	HOME MENU	Menu / Home
	Q.MENU	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	UP		Up
	LEFT		Left
	OK	OK	OK
	RIGHT		Right
	DOWN		Down
	BACK	RETURN BACK	Back / Return
	→◉←	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	EXIT	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	☼FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Rechange	
V+	VOL+	+ VOL	Vol+
	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
V−	VOL-	VOL −	Vol-
i	INFO	ANGLE INFO	Info / Angle
P−	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	REC	REC MODE	Rec / Rec Mode
	PLAY	SLOW	Play / Slow
	PAUSE	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	STOP	HOLD	Stop / Hold
LANG.	LANG.	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	[≡]...	TITLE SOUND	Sound / Title
	RED	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	GREEN	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	YELLOW	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Rechange	
	BLUE	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random