Mandis shop

DIG002

Original		Rechange	
	Power		Power
	Open/Close		Eject / Surround
	Skip +10 Folder		0
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	>>I		>>I / Preset+
	I<<		I<< / Preset-
	Vol+		Vol+
	Vol-		Vol-

Original	Rechange

https://tout-telecommandes.fr/fr/Digital/1066613-82460-telecommande-de-remplacement-pour-Digital-DIG002.html