| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Source | AV / Input / RDS | 1 | 1 |
| Power | Power | 2 | 2 |
| YouTube | Shift + Yellow / YouTube / | 3 | 3 |
| Netflix | Shift + Red / Netflix / | 4 | 4 |
| Camera-Music-Ph | Display / Media | 5 | 5 |
| Rec | Rec / Rec Mode | 6 | 6 |
| Play | Play / Slow | 7 | 7 |
| Pause | Pause / Step / Freeze | 8 | 8 |
| Stop | Stop / Hold | 9 | 9 |
| Lang | Audio / Lang I/II | TV | Shift + 1 |
| << | << / Tune- | TV | TV/Radio / |
| >> | >> / Tune+ | 0 | 0 |
| [≡]. . | Sound / Title | Recall | Fav / Marker / PC |
| Red | Red / Netflix / Search | Menu | Menu / Home |
| Green | Green / APP / Repeat | Internet | Smart / List |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | Q.Menu | D.Menu / Top |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | V+ | Vol + |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| PR+ | CH+ / Page+ | Guide | Guide / EPG / -/-- |
| Up | Up | | |
| Left | Left | | |
| OK | OK | | |
| Right | Right | | |
| Down | Down | | |
| Vol - | Vol - | | |
| PR- | CH- / Page- | | |
| Back | Back / Return | | |
| Exit | Exit / Cancel / Clear | | |
| [-O-] | Picture / Format | | |
| Folder | Setup / OPT / | | |
| i | Info / Angle | | |
| Mute | Mute / Dimmer | | |
| */O | I<< / Preset- | | |
| */Q | >>I / Preset+ | | |
| [≡]/Text | Text / Goto | | |