Mandis shop

UNICO TV

Original		Rechange		Original	Rechange
RESET	Reset	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
	Power		Power		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol+		
SUB-	Sub-	CH PAGE −	CH- / Page-		
SUB+	Sub+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
VOL-	Vol-	VOL −	Vol-		
TREBLE-	Treble-		Down		
TREBLE+	Treble+		Up		
NEWS	Effect News	ANGLE INFO	Info / Angle		
MOVIE	Effect Movie	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
MUSIC	Effect Music	TITLE SOUND	Sound / Title		
TV	Source TV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
AUX	Source AUX	AUX - HDD 7	7		
OPTICAL	Source OPTICAL	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
COAXIAL1	Source COAXIAL 1	TV 1	1		
COAXIAL2	Source COAXIAL 2	DVD 2	2		

https://tout-telecommandes.fr/fr/EMPIRE/1062041-82818-telecommande-de-remplacement-pour-EMPIRE-Unico-TV.html