Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Rechange	
EPG	EPG	GUIDE	Guide
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	Rec	REC MODE	Rec
	Stop		Stop
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	<<		I <<
	<<		<<
	Play/Pause		Pause

Original		Rechange	
	Play/Pause	PLAY MODE	Play
	>>		>>I
	>>		>>
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
SUB	SUB	AD SUBT	Subt
AUD	AUD	SOUND DUAL	Dual
HLP	HLP	ECO 3D	3D

Original	Rechange