Mandis shop

# Epson 1500151

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Power | |
| HDMI1 | HDMI1 | Page▲ Vol | Vol + / Page + |
| HDMI2 | HDMI2 | Stop | - / Stop |
| Component | Component | Video Comp | Comp / Video |
| PC | PC | Invert 3D | 3D / Invert |
| S-Video | S-Video | Page▼ Vol | Vol - / Page - |
| Default | Default | Shift + Power | Shift + Power |
| Video | Video | Shift + Video Comp | Shift + Comp / Video |
| Menu | Menu | Menu | Menu |
| Esc | Esc | Mode | Mode |
| Up | Up | Up | Up |
| Down | Down | Down | Down |
| Right | Right | Right | Right |
| Left | Left | Left | Left |
| Enter/Line Menu | Enter/Line Menu | Enter | Enter |
| Memory | Memory | Source | Source |
| Aspect | Aspect | Aspect Eco | Eco / Aspect |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| RGBCMY | RGBCMY | Focus Volt | Volt / Focus |
| Gamma | Gamma | Auto | Auto |
| Color Mode | Color Mode | Info Help | Help / Info |
| Sharpness | Sharpness | Play + | + / Play |
| Pattern | Pattern | Timer Freeze | Freeze / Timer |
| Blank | Blank | Mute Blank | Blank / Mute |

https://tout-telecommandes.fr/fr/Epson/1060092-66075-telecommande-de-remplacement-pour-Epson-150015101-1500151.html