Original		Rechange	
	POWER		Power
	TV/R		TV/Radio /
	MUTE		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	SAT		Shift + 0
	SAT		Smart / List
	0		0
	PAUSE		Pause / Step / Freeze
	EPG		Guide / EPG / -/--

Original		Rechange	
	RED		Red / Netflix / Search
	GREEN		Green / APP / Repeat
	AUDIO		Audio / Lang I/II
	YELLOW		Yellow / YouTube / Repeat
	MENU		Menu / Home
	ZOOM		Zoom / Size
	BLUE		Blue / Prime Video / Random
	EXIT		Exit / Cancel / Clear
	LEFT		Left
	VOL -		Vol-
	UP		Up
	CH+		CH+ / Page+
	OK		OK
	RIGHT		Right
	VOL +		Vol+
	CH-		CH- / Page-
	DOWN		Down

Original	Rechange	Original	Rechange
PGUP PG UP	SHIFT + CH PAGE + Shift + CH+ /		
PGDN PG DN	SHIFT + CH PAGE − Shift + CH- /		
TXT TXT	GOTO TEXT Text / Goto		
FAV FAV	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
RECALL RECALL	RETURN BACK Back / Return		
INFO INFO	ANGLE INFO Info / Angle		

Original		Rechange	
	Power		Power
TV/R	Tv/R	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SAT	SAT	SHIFT +	HDMI - SAT 0 Shift + 0
0	0	HDMI - SAT 0	0
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
EPG	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Rechange	
AUDIO	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUB	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SUB	SUB	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
ZOOM	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
V◀	Vol-	VOL −	Vol-
V◀	Left	◀	Left
CH▲	Up/CH+	▲	Up
V▶	Right	▶	Right
V▶	Vol+	+ VOL	Vol+
OK	OK	OK	OK
CH▼	Down/CH-	▼	Down
PGUP	PgUp	+ CH PAGE	CH+ / Page+
PGDN	PgDn	CH PAGE −	CH- / Page-

Original		Rechange	
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle

Original	Rechange