Original		Rechange	
POWER ON	Power On		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TV/RADIO	TV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/DBS	TV/DBS	HOME SMART	Smart
VCR/DBS	VCR/DBS	APP MEDIA	Media
QZ- 1	1	1	1
ABC 2	2	2	2
DEF 3	3	3	3
GHI 4	4	4	4
JKL 5	5	5	5
MNO 6	6	6	6
PRS 7	7	7	7
TUV 8	8	8	8
WXY 9	9	9	9
0	0	0	0
FIND	Find	ECO 3D	3D

Original		Rechange	
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
CH ▲	Up / CH+		Up
CH ▲	Up / CH+	+ CH	Ch +
CH ▼	Down / CH-		Down
CH ▼	Down / CH-	CH −	Ch -
VOL ►	Right / Vol +		Right
VOL ►	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
VOL ◄	Left / Vol -		Left
VOL ◄	Left / Vol -	VOL −	Vol -
OK /LIST	OK / List	OK	Ok
OK /LIST	OK / List	DISC NAV LIST	List
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
PG/UP	PG/UP	>>I	>>I
PG/DW	PG/DW	I<<	I <<
PAUSE	Red / Pause	A	Red
PAUSE	Red / Pause	II	Pause

Original		Rechange		Original	Rechange
ZOOM	Green / Zoom	B	Green		
ZOOM	Green / Zoom	ZOOM ⏏	Eject		
T/TEXT	Yellow / T/Tex	C	Yellow		
T/TEXT	Yellow / T/Tex	REPEAT TEXT	Text		
TIMER	Blue / Timer	D	Blue		
TIMER	Blue / Timer	SHIFT +	TIMER AV Shift + AV		
EDIT	White / Edit	SETTINGS OPT	Options		
SUB.T	Sub. T	AD SUBT	Subt		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info		
SIGNAL	Signal	PROG SLEEP	Sleep		
F1	F1	SHIFT +	1 Shift + 1		
F2	F2	SHIFT +	2 Shift + 2		
-[ ]-	-[ ]-	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide		
SAT	SAT	TIMER AV	AV		
	Format	PICTURE FORMAT	Format		