Original		Rechange	
	Standby		Power
	Rec PVR	REC MODE	Rec
	List PVR	HOME SMART	Smart
	Mute	MUTE	Mute
	EPG	GUIDE	Guide
	Info	DISPLAY INFO	Info
	TTX	REPEAT TEXT	Text
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	DTV/VCR	APP MEDIA	Media
	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	CH+	+ CH	Ch +
	Up		Up
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Left		Left
	Vol -	VOL −	Vol -
	OK	OK	Ok

Original		Rechange	
	Right		Right
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Favourite	FAV PRE-CH	Pre Ch
	CH-	CH −	Ch -
	Down		Down
	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	Recall	RETURN BACK	Back
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	Goto	SETTINGS OPT	Options
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9

Original	Rechange	Original	Rechange
0	0		
<<	<<		
>>	>>		
I <<	I <<		
>>I	>>I		
Play	Play		
Pause	Pause		
Stop	Stop		
Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		

Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
PVR REC	Rec PVR	REC MODE	Rec
PVR LIST	List PVR	HOME SMART	Smart
MUTE	Mute	MUTE	Mute
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
DTV/VCR	DTV/VCR	APP MEDIA	Media
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
FAVOURITE	Favourite	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	- CH	Ch -
CH+	Up		Up

Original		Rechange	
CH-	Down		Down
VOL+	Right		Right
VOL-	Left		Left
	OK	OK	Ok
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back

Original	Rechange	Original	Rechange
Got o	AV		
<<	<<		
>>	>>		
I <<	I <<		
>>I	>>I		
Pl ay	Pl ay		
Pause	Pause		
St op	St op		
Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT Shi f t + Text		
Red	Red		
Gr een	Gr een		
Yel l ow	Yel l ow		
Bl ue	Bl ue		