| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Mute | Mute |
| 1 | 1 | TV | TV/R |
| 2 | 2 | Back | Back |
| 3 | 3 | Menu | Menu |
| 4 | 4 | Up | Up |
| 5 | 5 | Down | Down |
| 6 | 6 | Right | Right |
| 7 | 7 | Left | Left |
| 8 | 8 | OK | Ok |
| 9 | 9 | I-II | Dual |
| 0 | 0 | Text | Text |
| AV | AV | i | Info |
| -/-- | Guide | Play / Pause | Play |
| P + | Ch + | Play / Pause | Pause |
| P - | Ch - | Stop | Stop |
| V + | Vol + | Rec | Rec |
| V - | Vol - | Red | Red |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Green | Green | | |
| Yellow | Yellow | | |
| Blue | Blue | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |