| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| STANDBY-ON | Standby/On | | Power |
| INPUT SELECT | Input Select | TIMER AV | AV |
| HDMI | HDMI | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| OPEN/CLOSE EJECT | Open/Close/Eject | ZOOM | Eject |
| @/: 1 | 1 | 1 | 1 |
| ABC 2 | 2 | 2 | 2 |
| DEF 3 | 3 | 3 | 3 |
| GHI 4 | 4 | 4 | 4 |
| JKL 5 | 5 | 5 | 5 |
| MNO 6 | 6 | 6 | 6 |
| PQRS 7 | 7 | 7 | 7 |
| TUV 8 | 8 | 8 | 8 |
| WXYZ 9 | 9 | 9 | 9 |
| SPACE 0 | 0 | 0 | 0 |
| SETUP | Setup | SETTINGS OPT | Options |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT | Exit |
| PROG. | Prog+ | + CH | Ch + |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| PROG. | Prog- | CH – | Ch - |
| TIMER PROG. | Timer/Prog | PROG SLEEP | Sleep |
| [i+] | [i+] | DISPLAY INFO | Info |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| ABLE SKIP | Variable Skip/→ | APP MEDIA | Media |
| VAR REPLAY | Variable Replay/→ | HOME SMART | Smart |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| TOP MENU | Top Menu | SHIFT + TOP MENU MENU | Shift + Menu |
| MENU/LIST | Menu/List | TOP MENU MENU | Menu |
| DISPLAY | Display | SHIFT + DISPLAY INFO | Shift + Info |
| RETURN /BACK | Return/Back | RETURN BACK | Back |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| ENTER /OK | Enter/OK | OK | Ok |
| | Red | A | Red |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| Green | Green | B | Green |
| SYSTEM | Yellow/System | C | Yellow |
| SEARCH | Blue/Search | D | Blue |
| REV | << | << | << |
| PLAY | Play | PLAY MODE | Play |
| FWD | >> | >> | >> |
| SKIP | I<< | I<< | I<< |
| STOP | Stop | ■ | Stop |
| SKIP | >>I | >>I | >>I |
| PAUSE | Pause | II | Pause |
| VCR | VCR | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| HDD | HDD | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| DVD | DVD | SHIFT + 3 | Shift + 3 |
| TIME SHIFT | Time Shift | DISC NAV LIST | List |
| DUBBING | Dubbing | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| REC SPEED | Rec Speed | ECO 3D | 3D |
| REC | Rec | REC MODE | Rec |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| 1.3x/0.8xPLAY | 1.3x/0.8xPlay | PICTURE FORMAT | Format |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| SAT.LINK | Sat.Link | SEARCH TV/R | TV/R |
| | A1 | SHIFT + AD SUBT | Shift + Subt |