Original		Rechange	
	Power		Power
	Red/ ↑		Red / Netflix / Search
	green/ ↓		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	[≡o]		Sleep / Timer
	[≡+]		Stop / Hold
	[≡x]		Smart / List
	[≡]		Text / Goto
	[/ ≡]		Setup / OPT /
	[≡♦] / [+] / Wide		Menu / Home
	[≡?]	+	Shift + Info / Angle
	[≡i] / Guide		Guide / EPG / -/--
	1		1
	2		2
	3		3

Original		Rechange	
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	P<P/ Swap		Picture / Format
	0		0
	-/--	+	Shift + Guide / EPG / -/--
	Vol -		Vol -
	Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer
	P-		CH- / Page-
	P+		CH+ / Page+
	[i] / Info		Info / Angle
	Tv/ DTV		TV/ Radio /
	[AV] / Source		AV / Input / RDS

Original		Rechange	
I-II	I - I I	LANG I/II AUDIO	Audi o / Lang I/I I
PP	PP	RETURN BACK	Back / Ret urn
	Up		Up
	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	OK
	Ri ght		Ri ght
M	M	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Down		Down

Original	Rechange