Original		Rechange	
	Power		Power
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	0	HDMI - SAT 0	0
	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original		Rechange	
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	?	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	@	ANGLE INFO	Info / Angle
	Vol +	VOL +	Vol +
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Rechange		Original	Rechange
P-		CH- / Page-			
I <		I << / Preset-			
>I		>>I / Preset+			
<<		<< / Tune-			
>>		>> / Tune+			
Rec		Rec / Rec Mode			
Play		Play / Slow			
Pause		Pause / Step / Freeze			
Stop		Stop / Hold			
3D		Picture / Format			
Langs		Audio / Lang I/II			
[...]..		Subtitle / EQ			
[-]->		Smart / List			
My Media		Display / Media			