Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Mute / [Q]	Mute / Dimmer
1	1	i	Info / Angle
2	2	Z / Back	Back / Return
3	3	CH+	CH+ / Page+
4	4	Up	Up
5	5	Vol -	Vol -
6	6	Left	Left
7	7	OK	OK
8	8	Right	Right
9	9	Vol +	Vol +
0	0	Down	Down
AV	AV / Input / RDS	CH-	CH- / Page-
? / Audio	Audio / Lang I/II	TXT/ Menu	Menu / Home
PIP / Repeat	Fav / Marker / PC	TXT/ Menu	Text / Goto
PIP / Repeat	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /	TV-G/ Top Menu	D. Menu / Top
[<>] / [...]	SHIFT + FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format	TV-G/ Top Menu	Guide / EPG / -/--
[<>] / [...]	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ	Red / Eye	Red / Netflix / Search

Original	Rechange	Original	Rechange
Rec	Rec / Rec Mode		
Green / Timer	Sleep / Timer		
Play	Play / Slow		
Green / Timer	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Blue / Audio	Shift + Audio / Lang I/II		
Stop	Stop / Hold		
Blue / Audio	Blue / Prime Video / Random		
Scan	Smart / List		
I <	I << / Preset-		
PAT	Eject / Surround		
>I	>>I / Preset+		
S	Sound / Title		
<<	<< / Tune-		
P	Picture / Format		
>>	>> / Tune+		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Vol -	Vol -
1	1	OK	OK
2	2	Right	Right
3	3	Vol +	Vol +
4	4	Down	Down
5	5	CH-	CH- / Page-
6	6	Menu	Menu / Home
7	7	Top Menu	D. Menu / Top
8	8	Red	Red / Netflix / Search
9	9	Rec	Rec / Rec Mode
0	0	Green	Green / APP / Repeat
AV	AV / Input / RDS	Play	Play / Slow
i	Info / Angle	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Exit	Exit / Cancel / Clear	Pause	Pause / Step / Freeze
Up	Up	Blue	Blue / Prime Video / Random
CH+	CH+ / Page+	Stop	Stop / Hold
Left	Left	I <	I << / Preset-

Original		Rechange		Original		Rechange	
PAT	>|	PRESET+	>>| / Preset +				
S	<<	TUNE-	<< / Tune-				
P	>>	TUNE+	>> / Tune+				