| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER ON | Power On | | Power |
| POWER OFF | Power Off | SHIFT + | Shift + Power |
| Zone2 | Zone 2 | APP MEDIA | Media |
| Mute | Mute | MUTE | Mute |
| Cable/Sat | Cable/SAT | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| STB | STB | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| TV | TV | SHIFT + 3 | Shift + 3 |
| Disc | Disc | SHIFT + 4 | Shift + 4 |
| MHL | MHL | SHIFT + 5 | Shift + 5 |
| Aux | AUX | SHIFT + 6 | Shift + 6 |
| Audio | Audio | SHIFT + 7 | Shift + 7 |
| Game | Game | SHIFT + 8 | Shift + 8 |
| AVR | AVR | SHIFT + 9 | Shift + 9 |
| USB | USB | SHIFT + -/-- GUIDE | Shift + Guide |
| Network | Network | SHIFT + 0 | Shift + 0 |
| Radio | Radio | SHIFT + FAV PRE-CH | Shift + Pre Ch |
| Surr Mode | Surr Mode | SOUND DUAL | Dual |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| OSD/Menu | OSD Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| Back/Exit | Back/Exit | RETURN BACK | Back |
| Home | Home | HOME SMART | Smart |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clear | Clear | CLEAR EXIT | Exit |
| Test | Test | REPEAT TEXT | Text |
| Vol | Vol + | + VOL | Vol + |
| Vol | Vol - | VOL – | Vol - |
| Delay | Delay | SETTINGS OPT | Options |
| Option Info | Info/Option | DISPLAY INFO | Info |
| Sleep | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| DIM | Dim | DISC NAV LIST | List |
| CH/Tuner | CH/Tuner Up | + CH | Ch + |
| CH/Tuner | CH/Tuner Down | CH – | Ch - |
| Top Menu P-Scan | P-Scan / Top | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| Direct | Direct | SEARCH TV/R | TV/R |
| MEM | Mem | REC MODE | Rec |
| RDS | RDS/* | AD SUBT | Subt |
| I< | I< | << | I<< |
| << | << | << | << |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| >> | >> | >> | >> |
| >I | >I | >>I | >>I |
| Stop | Stop | ■ | Stop |
| Play | Play | PLAY MODE ▶ | Play |
| Pause | Pause | II | Pause |
| Prev.CH | PrevCH | FAV PRE-CH | Pre Ch |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER ON | Power On | | Power |
| POWER OFF | Power Off | SHIFT + | Shift + Power |
| Zone2 | Zone 2 | APP MEDIA | Media |
| Mute | Mute | MUTE | Mute |
| Cable/Sat | Cable/SAT | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| STB | STB | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| TV | TV | SHIFT + 3 | Shift + 3 |
| Disc | Disc | SHIFT + 4 | Shift + 4 |
| MHL | MHL | SHIFT + 5 | Shift + 5 |
| Aux | AUX | SHIFT + 6 | Shift + 6 |
| Audio | Audio | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| Game | Game | SHIFT + 8 | Shift + 8 |
| AVR | AVR | SHIFT + 9 | Shift + 9 |
| USB | USB | SHIFT + -/-- GUIDE | Shift + Guide |
| Network | Network | SHIFT + 0 | Shift + 0 |
| Radio | Radio | SHIFT + FAV PRE-CH | Shift + Pre Ch |
| Surr Mode | Surr MOde | SOUND DUAL | Dual |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| OSD/Menu | OSD Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| Back/Exit | Back/Exit | RETURN BACK | Back |
| Home | Home | HOME SMART | Smart |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clear | Clear | CLEAR EXIT | Exit |
| Test | Test | REPEAT TEXT | Text |
| Vol | Vol + | + VOL | Vol + |
| Vol | Vol - | VOL – | Vol - |
| Delay | Delay | SETTINGS OPT | Options |
| Option Info | Info/Option | DISPLAY INFO | Info |
| Sleep | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| DIM | DIM | DISC NAV LIST | List |
| CH/Tuner | CH/Tuner Up | + CH | Ch + |
| CH/Tuner | CH/Tuner Down | CH – | Ch - |
| Top Menu P-Scan | P-Scan/Top | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| Direct | Direct | SEARCH TV/R | TV/R |
| MEM | Mem | REC MODE | Rec |
| RDS | RDS/* | AD SUBT | Subt |
| I< | I< | << | I<< |
| << | << | << | << |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| >> | >> | >> | >> |
| >I | >I | >>I | >>I |
| Stop | Stop | ■ | Stop |
| Play | Play | PLAY MODE ▶ | Play |
| Pause | Pause | II | Pause |
| Prev.CH | PrevCH | FAV PRE-CH | Pre Ch |