Original	Rechange
Power	Power
Video SW	Menu / Home
Video / PScan	D. Menu / Top
Open / Close	Eject / Surround
Subtitle	Subtitle / EQ
1	1
2	2
3	3
Language	Audio / Lang I/II
4	4
5	5
6	6
Angle	Info / Angle
7	7
8	8
9	9
N/P	Fav / Marker / PC

Original	Rechange
0	0
10+	Guide / EPG / -/--
Goto	Text / Goto
Title	Sound / Title
Prog	TV/Radio /
Setup	Setup / OPT /
OSD	Display / Media
Slow	Shift + Play /
Step	Pause / Step / Freeze
AB	Yellow / YouTube / Repeat
Repeat	Green / APP / Repeat
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
PBC	Smart / List
Zoom	Zoom / Size

Original	Rechange	Original	Rechange
Up	Up		
Left	Left		
Enter	OK		
Right	Right		
Root	Red / Netflix / Search		
Down	Down		
Mute	Mute / Dimmer		
Stop	Stop / Hold		
Play / Pause	Play / Slow		
Vol -	Vol -		
Vol +	Vol +		