Original		Rechange	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Eco	ECO 3D	3D
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up

Original		Rechange	
	Down		Down
	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Left		Left
	Option	SETTINGS OPT	Options
	Return	RETURN BACK	Back
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Mute	MUTE	Mute
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Subtitle	AD SUBT	Subt
	List	DISC NAV LIST	List
	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	CD Lang	SOUND DUAL	Dual

Original		Rechange		Original	Rechange
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		