Mandis shop

Hisense EN3A31

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Back	Back / Return
Mute	Mute / Dimmer	Dialog	Audio / Lang I/II
Red	Red / Netflix / Search	Home	Menu / Home
Green	Green / APP / Repeat	1	1
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	2	2
Blue	Blue / Prime Video / Random	3	3
☼	Setup / OPT /	4	4
CH.List	Smart / List	5	5
Vol +	Vol +	6	6
Vol -	Vol -	7	7
CH+	CH+ / Page+	8	8
CH-	CH- / Page-	9	9
Up	Up	0	0
Down	Down	Text	Text / Goto
Right	Right	Subtitle	Subtitle / EQ
Left	Left		
OK	OK		

https://tout-telecommandes.fr/fr/hisense/10339-6074-telecommande-de-replacement-pour-hisense-EN3A31-T6861.html