Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Blue	Blue
Source	AV	Menu	Menu
Tv/DTV	Smart	Exit	Exit
Tv/Radio	TV/R	Info	Info
Zoom	Eject	EPG	Guide
Mute	Mute	Up	Up
Media	Media	Down	Down
Sleep	Sleep	Right	Right
I/II	Dual	Left	Left
Lang	Options	OK	Ok
Subtitle	Subt	CH+	Ch +
FAV	Pre Ch	CH-	Ch -
FAV-	SHIFT + CH − Shift + Ch -	Picture	Format
FAV+	SHIFT + + CH Shift + Ch +	Sound	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
Red	Red	Vol +	Vol +
Green	Green	Vol -	Vol -
Yellow	Yellow	1	1

Original		Rechange	
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
Still	Still	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
Recall	Recall	RETURN BACK	Back
Text	Text	REPEAT TEXT	Text
▶II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶II	Pause	II	Pause
Hold ◀◀	<</ Hold	«	<<
Index ▶▶	>>/ Index	»	>>
Size ■	Stop/ Size	■	Stop

Original		Rechange	
Reveal ⏮	I <</ Reveal	⏮	I <<
Subpage ⏭	>>I / Subpage	⏭	>>I