Mandis shop

Hisense EN212FD1H

Original		Rechange	
	Power		Power
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9
SURR	Surr.	TITLE SOUND	Sound / Title
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
BASS +	Bass+		Up
TREBLE +	Treble+		Right
DIMMER +	Dimmer+	CH + PAGE	CH+ / Page+
BASS −	Bass-		Down
TREBLE −	Treble-		Left
DIMMER −	Dimmer-	CH − PAGE	CH- / Page-

Original		Rechange	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

https://tout-telecommande.fr/fr/hisense/10659956-telecommande-remplacement-pour-hisense-EN212FD1H-WD0479.html