Original		Rechange	
	Power		Power
	[≡]/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	I-II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[<>]/[+]	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
	AV/[?]	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	[1I2] Split Window	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Tv Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Digital Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
	Left		Left

Original		Rechange	
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	A/D	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Vol+	VOL +	Vol+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol-	VOL −	Vol-
	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7

Original		Rechange		Original	Rechange
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
[i+]	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
BACK P<P	P<P/Back	RETURN BACK	Back / Return		
ACTIVE CTRL	[-O-]/Active Ctrl	LIST SMART	Smart / List		
TV/RADIO DVB	DV3/Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /		
	Sound Smart	TITLE SOUND	Sound / Title		
	Picture Smart	FORMAT PICTURE	Picture / Format		