Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
OPEN/ CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
LANGUAGE	Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
OSD	OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
L/R	L/R	+ CH PAGE	CH+ / Page+
P/N	P/N	CH PAGE -	CH- / Page-
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
ENTER	Enter	OK	OK
	Left		Left
	Play	SLOW	Play / Slow

Original		Rechange	
	Right		Right
PBC	PBC	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Down		Down
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
PREV	Prev	PRESET-	I<< / Preset-
REV	Rev	TUNE-	<< / Tune-
FWD	Fwd	TUNE+	>> / Tune+
NEXT	Next	PRESET+	>>I / Preset+
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
STEP	Step	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
4	4	VIDEO 4	4

Original		Rechange		Original	Rechange
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
GO TO	Go To	GOTO TEXT	Text / Goto		
RESUME	Resume	LIST SMART	Smart / List		
DIGEST	Digest	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol+		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
MODE	Mode	HOME MENU	Menu / Home		
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return		
VOL-	Vol-	VOL −	Vol-		