Original		Rechange	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	0	HDMI - SAT 0	0
	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Rechange	
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TV/DTV	Tv/DTV	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	[≡]/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Down		Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
P	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol +	VOL	Vol +
P	P-	CH PAGE	CH- / Page-
	Vol -	VOL	Vol -
	[^]/[+]	LIST SMART	Smart / List
	<<	TUNE-	<< / Tune-
TV/RADIO	Tv/Radio/[?]	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio / Program

Original	Rechange	Original	Rechange
Play	Play / Slow		
Guide/[♦]	Guide / EPG / -/--		
>>	>> / Tune+		
[˅]/Timer	Display / Media		
Rec/Top Menu	D. Menu / Top		
Rec/Top Menu	Rec / Rec Mode		
I-II/[X]	Audio / Lang I/II		
Stop	Stop / Hold		
[...]/[≡i]	Subtitle / EQ		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Zoom	Zoom / Size		
(↔)	Sound / Title		

Original		Rechange	
	Power		Power
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
P	↑	CH PAGE +	CH+ / Page+
P	↓	CH PAGE −	CH- / Page-
	<<	TUNE-	<< / Tune-
TV/RADIO	Play	SLOW	Play / Slow
GUIDE	>>	TUNE+	>> / Tune+
TOP MENU	Rec/Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
TOP MENU	Rec/Top Menu	REC MODE	Rec / Rec Mode
I-II	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original	Rechange

Original		Rechange	
	Power		Power
	Up		Up
	Down		Down
	<<	TUNE-	<< / Tune-
TV/RADIO	Play	SLOW	Play / Slow
GUIDE	>>	TUNE+	>> / Tune+
TOP MENU	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
I-II	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original	Rechange