Original		Rechange	
	Power		Power
	Netflix	APP MEDIA	Media
	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
+ V	Vol +	+ VOL	Vol +
V −	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Rechange	
	Mute	MUTE	Mute
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
	Internet	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q.MENU	Q Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
i	i	DISPLAY INFO	Info
	[>]	PICTURE FORMAT	Format
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
YouTube	YouTube	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media

Original	Rechange	Original	Rechange
FPlay	SHIFT + HOME SMART Shift + Smart		
TXT	REPEAT TEXT Text		
LANG. Lang.	SOUND DUAL Dual		
SUBT. Subt.	AD SUBT Subt		
[+]	ECO 3D 3D		
<<	<<		
Pause	Pause		
>>	>>		
Rec	REC MODE Rec		
Play	PLAY MODE Play		
Stop	Stop		
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		