Mandis shop

JVC RMRXU5000

Original		Rechange	
	Power		Power
DIMMER	Dimmer	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
FM MODE	FM Mode	LIST SMART	Smart / List
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
AHB. SUPER PRO	AHB Superpro	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
AUTO PRESET	Auto Preset	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
CD	CD Eject	SURROUND	Eject / Surround
PROGRAM	Program	SHIFT +	PROGRAM TV/ RADIO Shift + TV/Radio / Program
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
BASS	Bass	CH PAGE +	CH+ / Page+
TREBLE	Treble	CH PAGE −	CH- / Page-
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
UP	Up		Up
DOWN	Down		Down

Original		Rechange	
	Left		Left
	Right		Right
SET	Set	OK	OK
MD / TAPE	MD Tape	TAPE 5	5
TUNER BAND	Tuner/Band	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
CD	Play/Pause CD	SLOW	Play / Slow
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
VOLUME +	Vol+	VOL +	Vol+
VOLUME −	Vol-	VOL −	Vol-

https://tout-telecommandes.fr/fr/JVC/1065442-12328-telecommande-de-remplacement-pour-JVC-RMRXU5000.html