Original	Rechange
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Text	Text / Goto

Original	Rechange
P.Mode / OK	Smart / List
Index	Play / Slow
P.Mode / OK	Picture / Format
AV	AV / Input / RDS
Up / P+	Up
Up / P+	CH+ / Page+
Menu	Menu / Home
Menu	OK
Left / Vol-	Vol-
Left / Vol-	Left
Hold	Stop / Hold
Right / Vol+	Right
Right / Vol+	Vol+
Sub Page	Subtitle / EQ
Down / P-	Down
Down / P-	CH- / Page-
<<	<< / Tune-

Original		Rechange	
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
REVEAL	Reveal	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
REVEAL	i	ANGLE INFO	Info / Angle
SIZE	Size	TUNE+	>> / Tune+
SIZE	Sleep / Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Original	Rechange

Original		Rechange		Original	Rechange
	Vol-		Vol-		
	Vol-		Left		
	Vol+		Vol+		
	Vol+		Right		
	Up		Up		
	Up		CH+ / Page+		
	<<		<< / Tune-		
	Play		Play / Slow		
	>>		>> / Tune+		
	Down		Down		
	Down		CH- / Page-		
	Stop		Stop / Hold		
	Power DVD		Power		

Original		Rechange	
	Vol-		Vol-
	Vol-		Left
	Vol+		Right
	Vol+		Vol+
	Up		Up
	Up		CH+ / Page+
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	>>		>> / Tune+
	Down		Down
	Down		CH- / Page-
	Rec		Rec / Rec Mode
	Stop		Stop / Hold
	Power VCR		Power

Original	Rechange