Original		Rechange	
	Standby		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Left		Left
	Right		Right
	I <<		I << / Preset -
	>>I		>>I / Preset +

Original		Rechange	
	Stop		Stop / Hold
	Play/Pause		Play / Slow
	Play/Pause		Pause / Step / Freeze
	I >/ Resume		Shift + Play /
	Surround		Eject / Surround
	Sound		Sound / Title
	Night		Shift + Sleep / Timer
	Mute		Mute / Dimmer
	Repeat		Green / APP / Repeat
	Repeat A-B		Yellow / YouTube / Repeat
	Sleep		Sleep / Timer
	DIM		Shift + Mute / Dimmer
	Subw +		Up
	Rear +		Shift + CH+ /
	Center +		CH+ / Page+
	Tv Vol +		Shift + Vol +
	Subw -		Down

Original	Rechange
REAR Rear -	SHIFT + CH PAGE Shift + CH- /
CENTER Center -	CH PAGE CH- / Page-
TV VOL Tv Vol -	SHIFT + VOL Shift + Vol -

Original	Rechange

Original	Rechange
Standby	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Disc (DVD	D. Menu / Top
0	0
Vol +	Vol +
System (DVD	Menu / Home
Vol -	Vol -
I <<	I << / Preset -
>>I	>>I / Preset +

Original	Rechange
Stop	Stop / Hold
Play/Pause	Play / Slow
I >/ Resume	Shift + Play /

Original		Rechange		Original	Rechange
	Standby		Power		
	1		1		
	2		2		
	3		3		
	4		4		
	5		5		
	6		6		
	7		7		
	8		8		
	9		9		
	0		0		
	Up		Up		
	Left		Left		
	OK		OK		
	Right		Right		
	Down		Down		

Original		Rechange		Original	Rechange
	St andby		Power		
	1		1		
	2		2		
	3		3		
	4		4		
	5		5		
	6		6		
	7		7		
	8		8		
	9		9		
	0		0		